

Maschinen Typ: _____
 Maschinen Nr.: _____

			SEMAINE:																												
Intervalle	Activité	Autorisation	Lu	Ma	Me	Je	Ve		Lu	Ma	Me	Je	Ve		Lu	Ma	Me	Je	Ve		Lu	Ma	Me	Je	Ve		Lu	Ma	Me	Je	Ve
Tous les jours	Propreté générale	Utilisateur																													
	Nettoyer le support de la pièce																														
	Nettoyer le logement d'outils																														
	Nettoyer la tige de tous les outils																														
	Nettoyer le palpeur de longueur																														
	Nettoyer l'intérieur de la machine																														
	Nettoyer le filtre de l'intérieur de la machine																														
	Nettoyer ou remplacer le préfiltre, le filtre plat, le tamis et le filtre en non-tissé																														
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement et le remplir si nécessaire																															
Chaque semaine ou après une rupture d'outil	Contrôle visuel des câbles d'alimentation électrique et pneumatique pour détecter d'éventuels dommages, fuites du système de lubrification réfrigérant et dommages sur la porte de protection	Opérateur																													
	Contrôler le séparateur d'eau, le vider si nécessaire																														
	Vérifier le bon fonctionnement du dispositif de sécurité (porte de protection)																														
	Nettoyer les rails de guidage de la porte de protection																														
Chaque semaine ou après une rupture d'outil	Dévisser la pince de serrage, la nettoyer et vérifier qu'elle n'est pas endommagée	Opérateur																													
	Nettoyer le logement de la pince de serrage à l'aide de la brosse de nettoyage fournie																														
	Nettoyer la pince de serrage intérieure à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.																														
	Appliquer une fine couche de graisse pour pince de serrage fournie sur la partie conique avant de la pince de serrage, à l'extérieur																														
	Nettoyer le cône intérieur de l'arbre (broche d'usinage)																														
	Remplacer la pince de serrage en cas de dommages visibles ou de traces d'usure																														
	Nettoyer le verrouillage de sécurité de la porte de protection																														
	Nettoyer ou remplacer le filtre du ventilateur																														
	Nettoyage complet de la machine																														
	Remplacer tout le liquide de refroidissement et le filtre en tissu																														