

			WOCHE:																			
Intervall	Aktivität	Genehmigung	Mo	Di	Mi	Fr	Fr	Mo	Ma	Mi	Ich	Fr	Mo	Ma	Mi	Ich	Fr	Mo	Ma	Mi	Ich	Fr
Jeden Tag	Allgemeine Sauberkeit	Benutzer																				
	Reinigen Sie die Werkstückhalterung																					
	Werkzeugaufnahme reinigen																					
	Reinigen Sie die Schaft der Werkzeuge																					
	Längenfühler reinigen																					
	Reinigen Sie das Innere der Maschine																					
	Reinigen Sie den Filter im Inneren der Maschine																					
	Reinigen oder Ersetzen des Vorfilters, des Flachfilters, des Siebs und des Vliesfilters																					
	Kühlmittelstand prüfen und bei Bedarf nachfüllen																					
	Sichtprüfung der Strom- und Druckluftkabel auf Beschädigungen, Undichtigkeiten im Kühlsmiersystem und Beschädigungen an der Schutztür																					
Wöchentlich oder nach einem Werkzeugbruch	Wasserabscheider kontrollieren, gegebenenfalls entleeren	Bediener																				
	Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Sicherheitsvorrichtung (Schutztür).																					
	Reinigen Sie die Führungsschienen der Schutztür																					
	Die Spannzange abschrauben, reinigen und auf Beschädigungen überprüfen																					
	Reinigen Sie das Gehäuse der Klemmvorrichtung mit der mitgelieferten Reinigungsbürste																					
	Reinigen Sie die innere Klemmzange mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.																					
	Tragen Sie eine dünne Schicht des mitgelieferten Klemmzangenfetts auf den vorderen konischen Teil der Klemmzange außen auf																					
	Reinigen Sie den Innenkonus der Welle (Bearbeitungsdorn).																					
	Ersetzen Sie die Spannzange bei sichtbaren Beschädigungen oder Verschleißspuren.																					
	Reinigen Sie die Sicherheitsverriegelung der Schutztür.																					